

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПРОДАВЦОВ,
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ХОЛОДИЛЬНЫМИ УСТАНОВКАМИ.**

1. Общие требования безопасности

- 1.1. К эксплуатации холодильного оборудования допускаются продавцы, прошедшие инструктаж по технике безопасности при использовании холодильного оборудования.
- 1.2. В холодильной камере должны быть установлены термометры.

2. Требования безопасности перед началом работы.

- 2.1. Проверить внешним осмотром исправность холодильного оборудования.
- 2.2. Работать в спецодежде. Волосы должны быть убраны под специальную шапочку.

3. Требования безопасности во время работы.

- 3.1. Перед загрузкой в охлажденный объем продуктам предварительно дать остыть до температуры окружающей среды в магазине.
- 3.2. Не загружать шкафы, прилавки, камеры продуктами в количестве, превышающем допускаемую загрузку по паспорту.
- 3.3. Следить, чтобы слой снеговой шубы на охлаждающих приборах (испарителях) не превышал 5-6 мм. Своевременно производить размораживание.
- 3.4. Не оставлять открытыми двери охлажденных объектов.
- 3.5. Содержать холодильное оборудование в чистоте.
- 3.6. Хранить журнал работы холодильных установок у руководителя магазина и предъявлять его по требованию механика. В журнале отмечается режим работы холодильных установок и отмечаются нарушения правил технической безопасности и эксплуатации холодильного оборудования.
- 3.7. Температура в холодильном оборудовании поддерживается согласно паспортных данных в следующих пределах:
 - ◆ В холодильных шкафах и прилавках от 0 до +5°C.
 - ◆ В не прилавочных витринах от +4 до +10°C
 - ◆ В низкотемпературных камерах и прилавках от -12 до -15°C.
 - ◆ В сборных камерах от 0 до +2°C
 - ◆ В стационарных камерах: рыбных от -3 до -1°C, в мясных от -1 до +1°C.
 - ◆ В молочных и гастрономических от +2 до +14°C
 - ◆ В фруктовых от +4 до +6°C.
- 3.8. Машинное отделение должно закрываться на контрольный замок, ключ должен находиться у директора магазина.

Запрещается:

- ◆ Эксплуатировать холодильные установки, если нарушено защитное заземление.

- ◆ Эксплуатировать холодильные установки после истечения срока очередного ежегодного испытания и проверки состояния защитного заземления.
- ◆ Пользоваться холодильными установками, если токоведущие части магнитных пускателей, рубильников, электродвигателей, приборов автоматизации не закрыты защитными кожухами.
- ◆ Принудительно включать холодильную установку в работу при неисправных приборах автоматики безопасности.
- ◆ Устанавливать не маркированные (жучки) предохранители.

Не разрешается:

- ◆ Допускать посторонних лиц к осмотру, демонтажу и ремонту оборудования, а также производить работу своими силами.
- ◆ Перекрывать воду, поступающую для охлаждения, накрывать полки шкафов и продукты бумагой, марлей.
- ◆ Применять скребки, ножи для удаления инея с приборов охлаждения.
- ◆ Хранить продукты на приборах охлаждения, накрывать полки шкафов и продукты бумагой, марлей.
- ◆ Не загромождать холодильное оборудование посторонними предметами.
- ◆ Снимать ограждения с агрегатов.
- ◆ Прикасаться к движущимся частям машины при работе.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

- 4.1. При нарушении работы холодильных установок немедленно выгрузить продукты, поставить в известность директора магазина или механика по холодильным установкам.
- 4.2. При получении травмы, вызвать скорую помощь, поставить в известность директора магазина.

5. Требования безопасности по окончании работы (смены).

- 5.1. Снять спецодежду, вымыть руки с мылом или принять душ. О всех замечаниях доложить директору магазина.