

# **ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОЧИХ ПО СБОРКЕ ОПТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ**

## **I. Общие требования безопасности**

- I.1. Рабочим по сборке оптических средств могут быть рабочие, прошедшие специальное обучение, вводный инструктаж по технике безопасности и инструктаж непосредственно на рабочем месте.
- I.2. Рабочий по сборке оптических средств обязан:
  - Выполнять правила внутреннего трудового распорядка;
  - Помнить о личной ответственности за соблюдение техники безопасности и качества выполняемой работы.
- I.3. Администрация обязана обеспечить рабочего по сборке оптических средств спецодеждой – халат х/б, нарукавники, перчатки.

## **2. Требования безопасности перед началом работы**

- 2.1. Осмотреть рабочее место, чтобы оно было не загромождено посторонними предметами.
- 2.2. Проверить исправность инструмента, станка по подгонке линз методом шлифовки.
- 2.3. Рабочему по сборке оптических средств запрещается применять бензин и другие ЛВЖ для мытья (протирки) инструмента, рук и чистки спецодежды.

## **3. Требования безопасности во время работы**

- 3.1. Включить в электросеть шлифовальный станок и еще раз убедиться в исправности абразивного круга, электрошнура, выключателя.
- 3.2. При подгонке линз методом шлифования быть осторожным и шлифовку вести без сильного нажима с применением специальных эмульсий.
- 3.3. При работе алмазом рабочий обязан работать в нарукавниках. Перед резкой следует протереть линзы от влаги и пыли.
- 3.4. Отвертки должны быть насажены на обточенные ручки, лезвие должно быть оттянуто до такой толщины, чтобы оно входило без зазора в прорезь головки винта.
- 3.5. Отходы стекла следует собирать в специальный ящик и ежедневно удалять из помещения.

## **4. Требования безопасности в аварийных ситуациях**

- 4.1. При получении травмы обратиться в ближайший медпункт или вызвать скорую медицинскую помощь.

## **5. Требования безопасности по окончании работ**

- 5.1. Отключить шлифовальный станок от электросети.
- 5.2. Привести в порядок рабочее место, оставшиеся материалы сдать на склад.
- 5.3. Алмаз протереть сухой тряпкой, замшей и сложить в специальный футляр.
- 5.4. Очистить спецодежду, вымыть руки с мылом.